Общие сведения

Насосы Wilo

Маркировка

Обозначение	
RS	Стандартный
RSL	Стандартный с воздухоотводчиком
E	Насос с электронным модулем
Z	Насос для систем ГВС
HU	Специальный насос
HUL	Специальный насос с воздухоотводчиком
RSB	Блочный насос
NFS	Насос с осевым входом

Электроподключение	
PL	Кабельный ввод слева
PR	Кабельный ввод справа
CL	Подсоединение слева
CR	Подсоединение справа

Монтажный размер:130 мм/180 мм

Электрокабель	
CA	с кабелем

RSL 25 / 5 - 3 Ku PR 130 - 9 - I - CA

Напор насоса при нулевой подаче

Упаковка	
I	Индиви-дуальная
	Общая

Положение клеммной коробки

Ku = Корпус насоса из пластика

Номинальный диаметр подсоединения	
12	Резьбовое 3/4"
15	Резьбовое 1"
20	Резьбовое 1"¼
25	Резьбовое 1"½
30	Резьбовое 2"

Число ступеней	
3	3 частоты вращения (Max/Medium/Eco)
2	2 частоты вращения (Max/medium)
1	1 частота вращения (Max)